E Series E340

Камерата E Series E340 също се представя добре през нощта, благодарение на своите 10 броя инфрачервени LED светлини, с които успява да постигне обхват до 12 метра в условия на слабо осветяване. Тя заснема вътрешността на Вашата къща в супер висока разделителна способност (Super HD). С тази камера Вие можете да приближите изображението, за да разгледате детайлите на това, което Ви интересува, без да губите от качеството на картината.

1. Технически спецификации



1	Сензор за дневна светлина
2	10 инфрачервени LED светлини
3	Обектив
4	LED индикатор за статус на камерата
5	Вграден микрофон
6	Бутон за рестартиране
7	Слот за microSD карта



1	Високоговорител
2	Електрозахранване

Светлина на индикатора за статус на камерата

Светлина на индикатора за статус на камерата	Статус на камерата
Постоянно включена синя светлина	Камерата е в процес на стартиране / Успешно установяване на безжична връзка (Wi-Fi)
Премигваща синя светлина	Безжичната връзка (Wi-Fi) е неконфигурирана / Неуспешно установяване на безжична връзка (Wi-Fi)

2. Настройване и монтаж

Настройване на камерата

Какво съдържа опаковката на продукта

Забележка: Съдържанието на опаковката може да се различава и да се актуализира с различните версии и платформи, поради което следва да ползвате долупосочената информация единствено за справка. Също така, действителното съдържание на опаковката е съгласно последната информация, публикувана на страницата за продажба на продукта.

E Series E340



Настройване на камерата в приложението

Изпълнете следните стъпки, за да настроите камерата.

Стъпка 1. Натиснете иконата 😌 в горния десен ъгъл, за да започнете първоначалната настройка.



Стъпка 2. Сканирайте QR-кода, разположен върху гърба на камерата. Можете също така да натиснете "Input UID/IP" ("Въвеждане на UID/IP") и да въведете UID (16-цифровия номер под QR-кода на камерата). След това натиснете "Next" ("Напред").



Стъпка з. Изберете "Wi-Fi Not Configured" ("Безжичната връзка (Wi-Fi) е неконфигурирана"). Уверете се, че камерата продължава да бъде включена и натиснете "Next".

14:17 0.3KB/sCal Cal	* 🗊	14:56	23.1685-65 541 541 😤 🎟
< The second sec		< Please camer turned	e make sure the ra is powered and d on.
Wi-Fi Already Configured	9		Next

Стъпка 4. Ако чуете гласовите съобщения, както е показано на снимката, или повтарящ се звуков сигнал "Динг", поставете съответната отметка и натиснете "**Next**".

29-29	4.1885/5al 5al 😤 💷 🤇
	ullu: O ullu:
Please po the voice	wer on the camera and wait for prompts.
	-m[]m
"Ple the	ase run app, add camera and set it up."
0	I have heard the voice prompt
C	Next
	didn't hear the voice prompt

Стъпка 5. Въведете паролата на избраната безжична (Wi Fi) мрежа и натиснете "**Next**".



Забележка: E Series E340 поддържа WiFi мрежа с честота 2.4 GHz или 5GHz по Ваш избор.

Стъпка 6. Натиснете "Scan Now" ("Сканиране сега"). Поставете QR-кода на Вашия телефон пред обектива на камерата на разстояние от около 20 cm (8 инча) и изчакайте камерата да сканира QR-кода. След като чуете кратък звуков сигнал, направете съответната отметка в приложението и натиснете "Next".



Стъпка 7. Изчакайте около 60 секунди, за да може камерата да се свърже с рутера. Ако чуете съобщението "връзката с рутера е успешна", направете съответната отметка в приложението и натиснете "**Next**".



Забележка: Ако чуете гласовото съобщение "Връзката с рутера е неуспешна", моля да проверите отново дали правилно сте попълнили информацията за WiFi мрежата в предната стъпка.

Стъпка 8. Създайте парола за Вашата камера. След това натиснете "Next".

	CONCERNING AND	çe an an s	C LEL
Device	e initializati	on	
First step			
Create d	levice		
passwore	d		
The account info is device(s) on other quicker access.	s required whe platforms. Ke	n you acc ep it for	055
® admin (De	fault devic ount)	0	
			0
₫ • • • • • • •			
		8	0
	gertl atrangets. Winan	8	0
	Next	8	0

step9. Задайте наименование на Вашата камера. След това натиснете "Next".



Стъпка 10. Първоначалната настройка е завършена. Може да започнете да използвате Вашата камера.

17.46 6.5K8/s 🖓 🗇 🖬 🗮 🏧



Монтаж на камерата

Долу Ви представяме указания за това как да монтирате камерата към тавана.

Стъпка 1. Поставяне на монтажната конзола.

Пробийте два отвора в тавана с помощта на монтажния профил. Поставете двата пластмасови дюбела в отворите в тавана.

Фиксирайте основата на монтажната конзола на място, като затегнете в пластмасовите дюбели.



Стъпка 2. Закрепете камерата.

Подравнете камерата с конзолата и завъртете камерата по часовниковата стрелка, за да я фиксирате в позиция.



Забележки

За да свалите камерата от тавана, трябва да я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.

В случай, че Вашата камера е монтирана с горната част, сочеща надолу, трябва да обърнете също така и картината ѝ. Отворете **"Device Settings" > "Display" ("Настройки на устройството" > "Дисплей")** в Приложението/Клиента на Reolink и натиснете **"Flip vertical" ("Завъртете вертикално")**, за да коригирате изображението.