

Камерата W330 е огромна крачка напред в ерата на двулентовата безжична връзка WiFi6. Свръхвисоката разделителна способност (Ultra HD) от 4К предлага още повече изненади и възможности. Кажете "Сбогом" на замъглените изображения и прегърнете потресаващата чистота на образите, които тази камера предлага. С камерата W330 Вие можете да увеличавате изображението и да разглеждате детайли на далечни обекти, с което да навлезете в едно още поголямо ниво на детайлност. Подгответе се да бъдете изумени от един свят, който не сте виждали досега!



1. Технически спецификации

1	Метален алуминиев корпус
2	Прожектор
3	Инфрачервена LED светлина
4	Обектив с висока разделителна способност
5	Сензор за дневна светлина
6	Антена

7	Фиксираща конзола
8	Вграден високоговорител
9	Вграден микрофон



Слот за microSD карта

1

2. Настройване и монтаж

Настройване на камерата

Какво съдържа опаковката на продукта

Забележка: Съдържанието на опаковката може да се различава и да се актуализира с различните версии и платформи, поради което следва да ползвате долупосочената информация единствено за справка. Също така, действителното съдържание на опаковката е съгласно последната информация, публикувана на страницата за продажба на продукта. W330



W330 -1брой



1m мрежови кабел

-1брой

Operational Instr





Стикер за видеонаблюдение - 1 брой



Комплект винтове - 1 брой



Монтажен профил - 1 брой

Шестограмен ключ - 1 брой



4,5m електрически кабел - 1 брой

Адаптер на електрозахранването - 1 брой

Настройване на камерата в приложението

Преди първоначалната настройка, изпълнете следните стъпки, за да свържете Вашата камера:

1. Свържете камерата към LAN порт на Вашия рутер чрез Ethernet кабел.

2. Използвайте адаптера на електрозахранването, за да подадете захранване на камерата.



За безжични Wi Fi камери на Reolink с LAN портове, но без гласови съобщения, предоставяме следните указания за извършване на първоначалната настройка.



Стъпка 1. Натиснете иконата 🕀 в горния десен ъгъл.

Забележка: Ако сте активирали опцията "Add Device Automatically" ("Автоматично добавяне на устройството") в страница "Settings" ("Настройки") на приложението, можете да натиснете това устройство в страница "Devices" ("Устройства") и да преминете директно към Стъпка 3.

Стъпка 2. Сканирайте QR-кода, разположен на гърба на камерата. Можете да натиснете **"Light" ("Светлина")**, за да активирате прожектора, когато настройвате камерата при условия на тъмнина.

Ако телефонът не реагира, натиснете **"Input UID/IP" ("Въвеждане на UID/IP")** и въведете ръчно UID (16-цифровия номер под QR-кода на камерата). След това натиснете **"Next" ("Напред")**.



Стъпка 3. Задайте парола за влизане за Вашата камера. След това натиснете "**Next**".

First step Create device password The account info is required wh	tion
First step Create device password The account info is required wh	
First step Create device password The account info is required wh	
First step Create device password The account info is required wh	
First step Create device password The account info is required wh	
Create device password The account info is required wh	
password The account info is required wh	
The account info is required wh	
device(s) on other platforms. K quicker access.	en you access eep it for
admin (Default devia account)	ce
⊖ • • • • • •	
∂ · · · · · · ·	۰ (۱)
Password strength: Weak	ĸ
Next	

Стъпка 4. Задайте наименование на Вашата камера. След това натиснете "**Next"**.

14:22	16.1KB/s ភ្នំ៧ ភ្នំ 💷
	Device initialization
Seco	nd step
Nai	me Your Device
Name	e your camera
	Next

Стъпка 5. Натиснете Wi Fi мрежата, към която желаете да се присъедините, и въведете паролата за нея. След това натиснете "Запазване" ("Save"), за да запазите конфигурацията на мрежата.

2:10	19.4KB/s 🛠 📶 📶 🛜 📧				
Device ini	tialization				
		12:11 10.4KB/s 🌮 🔐		ill 🛞 📧	
		Cancel	Enter the password	Save	
		Please en	ter the password of Reolink.		
				\otimes \otimes	
Third step					
Wi-Ei sotti	nas				
WI-FI Setti	ings				
the device is going to	connect. Refresh				
 ,hd7	a				
■``jlkX	â 😤				
Reolink	a 👼				
est	a 👳				
Manual input	5				
	Ethernet cable				
I prefer to use E					

Стъпка 6. Готово! Първоначалната настройка на Вашата камера е завършена.



Забележка: Ако това устройство не може да се свърже с WiFi мрежата след като сте извадили Ethernet кабела, можете да го свържете отново към рутера и да видите дали то ще може да премине проверката на WiFi мрежата.

Монтаж на камерата

Изпълнете следните стъпки, за да монтирате камерата.

Стъпка 1. Пробийте отвори като използвате монтажния профил.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, използвайте дюбелите за суха зидария / гипсокартон, включени в опаковката.



Стъпка 2. Монтирайте основата на фиксиращата конзола, като ползвате монтажните винтове, включени в опаковката.



Забележки:

Прокарайте кабела през кабелния жлеб върху основата на фиксиращата конзола.

При безжична (Wi Fi) камера – препоръчва се антените да бъдат монтирани във вертикална позиция, сочеща нагоре, или в хоризонтално положение, за да се осигури по-добра Wi Fi връзка.

Стъпка 3. За да осигурите най-доброто зрително поле за наблюдение, разхлабете регулиращия пръстен върху фиксиращата конзола и завъртете камерата.



Стъпка 4. Затегнете регулиращия пръстен, за да фиксирате камерата в позиция.

